Wir verstehen Wasser.



Hygieneanlage | safeliQ:EB

Betriebsanleitung

grünbeck



Zentraler Kontakt Deutschland

Vertrieb Telefon 09074 41-0

Service Telefon 09074 41-333 Telefax 09074 41-120

Erreichbarkeit Montag bis Donnerstag 7:00 - 18:00 Uhr

Freitag 7:00 - 16:00 Uhr

> Technische Änderungen vorbehalten. © by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Originalbetriebsanleitung Stand: März 2023 Bestell-Nr.: TD3-EE002_de_064

Inhaltsverzeichnis

Inha	Itsverzeichnis	3
1	Einführung	4
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Gültigkeit der Anleitung Produktidentifizierung Verwendete Symbole Darstellung von Warnhinweisen Personalanforderungen	4 4 5 6 6
2	Sicherheit	8
2.1 2.2	Sicherheitsmaßnahmen Produktspezifische Sicherheitshinweise	8 9
3	Produktbeschreibung	. 10
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	Bestimmungsgemäße Verwendung Produktkomponenten Funktionsbeschreibung Zulässiges Regeneriermittel Produktregistrierung Zubehör Ein- und Ausgänge der Steuerung	. 10 . 11 . 12 . 12 . 12 . 13 . 14
4	Transport, Aufstellung und Lagerung	. 16
4.1 4.2 4.3	Versand/Anlieferung/Verpackung Transport/Aufstellung Lagerung	. 16 . 16 . 16
5	Installation	. 17
5.1 5.2 5.3	Anforderungen an den Installationsort Lieferumfang prüfen Produkt installieren	. 17 . 18 . 19
6	Inbetriebnahme	. 22
6.1 6.2	Produkt in Betrieb nehmen Produkt an Betreiber übergeben	. 22 . 24
7	Betrieb/Bedienung	. 25

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8	Touchdisplay Menüstruktur Verbindung zur Grünbeck-Cloud Salztabletten nachfüllen Hygieneelemente tauschen Manuelle Desinfektion starten Desinfektionszeitpunkt einstellen Installateur-Ebene (Code 005)	25 27 32 32 33 33 33
8	Instandhaltung	.36
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Reinigung Intervalle Inspektion Wartung Verbrauchsmaterial Ersatzteile Verschleißteile	36 37 37 39 39 39
9	Störung	.41
9.1 9.2	Displaymeldungen Sonstige Beobachtungen	41 44
10	Außerbetriebnahme	.45
10.1 10.2	Temporärer Stillstand Endgültiges Stillsetzen	45 45
11	Demontage und Entsorgung	.46
11.1 11.2 11.3	Personenbezogene Daten löschen Demontage Entsorgung	46 46 47
12	Technische Daten	.48
13	Betriebshandbuch	50
13.1	Inbetriebnahmeprotokoll	50

1 Einführung

Diese Anleitung richtet sich an Betreiber, Bediener und Fachkräfte und ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Produkt. Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts.

- Lesen Sie diese Anleitung und die enthaltenen Anleitungen der Komponenten aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Produkt betreiben.
- ► Halten Sie alle Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen ein.
- Bewahren Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

1.1 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung ist für folgendes Produkt gültig:

• Hygieneanlage safeliQ:EB30

1.2 Produktidentifizierung

Anhand der Produktbezeichnung und der Bestell-Nr. auf dem Typenschild können Sie Ihr Produkt identifizieren.

Prüfen Sie, ob die in Kapitel 1.1 angegebenen Produkte mit Ihrem Produkt übereinstimmen.

:



Das Typenschild finden Sie auf der Innenseite des Salztankdeckels.

- 3 EAC-Prüfzeichen
- 4 CE-Kennzeichnung
- 5 Nenndruck
- 6 Umgebungstemperatur
- 7 Bemessungsspannungsbereich/-frequenz

	Bezeichnung
8	Bemessungsaufnahme
9	Schutzart/Schutzklasse
10	Produktbezeichnung
11	QR-Code
12	Data-Matrix-Code
13	Bestell-Nr.
14	Serien-Nr.

1.3 Verwendete Symbole

Symbol	Bedeutung
	Gefahr und Risiko
	wichtige Information oder Voraussetzung
	nützliche Information oder Tipp
	schriftliche Dokumentation erforderlich
	Arbeiten, die nur von Fachkräften durchgeführt werden dürfen
	Arbeiten, die nur vom Kundendienst durchgeführt werden dürfen

1.4 Darstellung von Warnhinweisen

Diese Anleitung enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit beachten müssen. Die Hinweise sind mit einem Warnzeichen ausgezeichnet und folgendermaßen aufgebaut:



SIGNALWORT Art und Quelle der Gefährdung

- Mögliche Folgen
- Maßnahmen zur Vermeidung

Folgende Signalwörter sind je nach Gefährdungsgrad definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

Warnzeichen und Signalwort			Folgen bei Missachtung der Hinweise
	GEFAHR		Tod oder schwere Verletzungen
	WARNUNG	Personen- schäden	möglicherweise Tod oder schwere Verletzungen
	VORSICHT		möglicherweise mittlere oder leichte Verletzungen
	HINWEIS	Sachschäden	möglicherweise Beschädigung von Komponenten, des Produkts und/oder seiner Funktionen oder einer Sache in seiner Umgebung

1.5 Personalanforderungen

1.5.1 Während der einzelnen Lebensphasen des Produkts führen unterschiedliche Personen Arbeiten am Produkt aus. Die Arbeiten erfordern unterschiedliche Qualifikationen.

1.5.2 Qualifikation des Personals

Personal	Voraussetzungen
Bediener	 Keine besonderen Fachkenntnisse Kenntnisse über die übertragenen Aufgaben Kenntnisse über mögliche Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten Kenntnisse über die erforderlichen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen Kenntnisse über Restrisiken
Betreiber	 Produktspezifische Fachkenntnisse Kenntnisse über gesetzliche Vorschriften zum Arbeits- und Unfallschutz
Fachkraft • Elektrotechnik • Sanitärtechnik (SHK) • Transport	 Fachliche Ausbildung Kenntnisse über einschlägige Normen und Bestimmungen Kenntnisse über die Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren Kenntnisse über gesetzliche Vorschriften zum Unfallschutz
Kundendienst (Werks-/Vertragskundendienst)	Erweiterte produktspezifische FachkenntnisseGeschult durch Grünbeck

1.5.3 Berechtigungen des Personals

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Tätigkeiten von wem durchgeführt werden dürfen.

	Bediener	Betreiber	Fachkraft	Kundendienst
Transport und Lagerung		Х	Х	Х
Installation und Montage			Х	Х
Inbetriebnahme			х	Х
Betrieb und Bedienung	Х	х	Х	Х
Ausnahme: Hygieneelemente tauschen				Х
Reinigung	Х	х	х	Х
Inspektion	Х	х	х	Х
Wartung halbjährlich			х	Х
jährlich				Х
Störungsbeseitigung	Х	х	х	Х
Instandsetzung				Х
Außer- und Wiederinbetriebnahme			х	Х
Demontage und Entsorgung			Х	х

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitsmaßnahmen

- Betreiben Sie Ihr Produkt nur, wenn alle Komponenten ordnungsgemäß installiert wurden.
- Beachten Sie die örtlich gültigen Vorschriften zum Trinkwasserschutz, zur Unfallverhütung und zur Arbeitssicherheit.
- Nehmen Sie keine Änderungen, Umbauten, Erweiterungen oder Programmänderungen an Ihrem Produkt vor.
- Verwenden Sie bei Wartung oder Reparatur nur Original-Ersatzteile.
- Halten Sie die Räumlichkeiten vor unbefugtem Zugang verschlossen, um gefährdete oder nicht eingewiesene Personen vor Restrisiken zu schützen.
- Beachten Sie die Wartungsintervalle (siehe Kapitel 8.2). Nichtbeachtung kann eine mikrobiologische Kontamination Ihrer Trinkwasserinstallation zur Folge haben.

2.1.1 Mechanische Gefahren

- Keinesfalls dürfen Sie Sicherheitseinrichtungen entfernen, überbrücken oder anderweitig unwirksam machen.
- Benutzen Sie bei sämtlichen Arbeiten an der Anlage, die nicht vom Boden aus durchgeführt werden können, standfeste, sichere, selbstständig stehende Aufstiegshilfen.

2.1.2 Drucktechnische Gefahren

- Komponenten können unter Druck stehen. Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden durch ausströmendes Wasser und durch unerwartete Bewegung von Komponenten. Prüfen Sie regelmäßig die Druckleitungen an der Anlage.
- Stellen Sie vor Beginn von Reparatur- und Wartungsarbeiten sicher, dass alle betroffenen Komponenten drucklos sind.

2.1.3 Elektrische Gefahren

Bei Berührung mit spannungsführenden Komponenten besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag. Beschädigung der Isolation oder einzelner Komponenten kann lebensgefährlich sein.

- Lassen Sie elektrische Arbeiten am Produkt nur von einer Elektro-Fachkraft durchführen.
- Schalten Sie bei Beschädigungen von spannungsführenden Komponenten die Spannungsversorgung sofort ab und veranlassen Sie eine Reparatur.

- Schalten Sie die Versorgungsspannung vor Arbeiten an elektrischen Komponenten ab. Leiten Sie die Restspannung ab.
- Überbrücken Sie niemals elektrische Sicherungen. Setzen Sie Sicherungen nicht außer Betrieb. Halten Sie beim Auswechseln von Sicherungen die korrekten Stromstärkenangaben ein.
- Halten Sie Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fern. Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen.

2.1.4 Schutzbedürftige Personengruppe

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen benutzt zu werden. Es sei denn, sie werden beaufsichtigt, wurden in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen und verstehen die resultierenden Gefahren.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

2.2 Produktspezifische Sicherheitshinweise

2.2.1 Signale und Warneinrichtungen am Produkt

Kennzeichnungen am Produkt



Stromschlaggefahr

- ▶ Befolgen Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
- Ersetzen Sie unleserliche oder beschädigte Zeichen und Piktogramme umgehend.

3 Produktbeschreibung

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Hygieneanlage safeliQ:EB darf ausschließlich zur Keimreduktion von mikrobiologisch belastetem kaltem Trinkwasser verwendet werden.
- Die Hygieneanlage safeliQ:EB ist mit einer Hygieneeinheit zur Reduktion von Mikroorganismen ausgestattet. Der Rückhalt von Pseudomonas aeruginosa und Escherichia coli beträgt 99,99%.
- Die Hygieneanlage safeliQ:EB ist f
 ür die Versorgung mit hygienisch aufbereitetem Wasser f
 ür Installationen mit einem Nenndurchfluss von bis zu 3,0 m³/h geeignet. Darunter fallen, neben Ein- und Mehrfamilienhaushalten mit max. 5 Personen, auch Kinderg
 ärten und gewerbliche Objekte.
- Die Hygieneanlage safeliQ:EB dient zur prophylaktischen Hygienebehandlung von Trinkwasser im Falle einer auftretenden mikrobiologischen Belastung.
- Die Standzeit der Hygieneelemente beträgt 250 m³ oder 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt. Nach Erreichen der Standzeit müssen die Hygieneelemente vom Kundendienst getauscht werden. Bei größerem Wasserbedarf oder Dauerdurchflüssen wird der Einsatz von safeliQ-Systemanlagen empfohlen.

3.1.1 Vorhersehbare Fehlanwendung

• Die Hygieneanlage safeliQ darf nicht mit Eigenwasser betrieben werden.

3.2 Produktkomponenten



- 3 Absperrventil hygienisch behandeltes Wasser
- 4 Probehahn hygienisch behandeltes Wasser
- 5 Sensor Salzvorratsanzeige
- 6 Salztankdeckel
- 7 Typenschild
- 8 Steuerung (Display)
- 9 Abdeckung Anschlüsse (Kundenschnittstelle)
- 10 Technikgehäuse Oberteil
- 11 Technikgehäuse Unterteil

	Bezeichnung
12	Siebboden
13	Salztank
14	Anschluss hygienisch behandeltes Wasser
15	Anschluss Rohwasser
16	Kanalanschluss DN 50 nach DIN EN 1717
17	Wassersensor
18	LED-Leuchtring
19	Hygieneeinheit 1
20	Hygieneeinheit 2
21	Steuerventile
22	Probehahn Rohwasser

Salzvorratsanzeige

Ein Lichtsensor kontrolliert einmal pro Desinfektion die Füllhöhe der Salztabletten. Bei Unterschreiten der Mindestfüllhöhe gibt die Steuerung eine Warnmeldung aus. Die Steuerung berechnet die voraussichtliche Reichweite des Salzvorrats und zeigt diese in Tagen an.

LED-Leuchtring

Der LED-Leuchtring dient als optisches Signal bei Wasserbehandlung, Bedienung und Störung. In der Standardeinstellung verhält sich der LED-Leuchtring wie folgt:

- Leuchten bei Wasserbehandlung
- Leuchten bei Bedienung der Steuerung
- Intervall-Blinken bei auftretenden Störungen
- Intervall-Blinken bei Salz-Vorwarnung

Der LED-Leuchtring kann auf dauerhaftes Leuchten eingestellt oder deaktiviert werden.

Wassersensor

Der Wassersensor erkennt Wasser am Installationsort der safeliQ, meldet dies über die Steuerung der safeliQ oder über die Grünbeck myProduct-App und löst (wenn aktiviert) ein Audio-Signal aus.

Kanalanschluss

Der Kanalanschluss DN 50 mit Siphon dient der fachgerechten Montage nach DIN EN 1717.

3.3 Funktionsbeschreibung

3.3.1 Verfahren

Die Hygieneeinheit fixiert über elektrostatische Wechselwirkung Mikroorganismen (z. B. Bakterien) auf der Hygienemembran. Beim Durchströmen der Hygienemembran werden die Mikroorganismen physikalisch aus dem Wasser entfernt. Die fixierten Mikroorganismen werden in regelmäßigem Abstand durch eine Desinfektion inaktiviert.

3.3.2 Arbeitsweise

Der Zeitpunkt der Anlagendesinfektion wird in ein Zeitfenster gelegt, in dem wenig Wasser verbraucht wird. Alternativ kann der Zeitpunkt der Desinfektion auf einen festen Zeitpunkt oder flexibel pro Wochentag eingestellt werden.

Alle 3 Tage löst die safeliQ aus hygienischen Gründen eine Anlagendesinfektion aus.

3.4 Zulässiges Regeneriermittel

Die Hygieneanlagen safeliQ dürfen nur mit folgendem Regeneriermittel betrieben werden:

• Salztabletten nach DIN EN 973 Typ A

3.5 **Produktregistrierung**



Durch die Produktregistrierung verlängert sich Ihre Garantie um 1 Jahr.

Für die Produktregistrierung stehen Ihnen folgende Wege zur Verfügung:

- Registrierung über die Grünbeck-Homepage (www.gruenbeck.de).
- Registrierung über die Grünbeck myProduct-App (siehe Kapitel 7.3).
- Registrierung über die beiliegende Postkarte.

3.6 Zubehör

Sie können Ihr Produkt mit Zubehör nachrüsten. Der für Ihr Gebiet zuständige Außendienstmitarbeiter und die Grünbeck-Zentrale stehen Ihnen für nähere Informationen zur Verfügung.

Bild	Produkt	Bestell-Nr.
(COB)	Dosieranlage exaliQ:KC6-e	117 460
grander	Dosieranlage exaliQ:SC6-e	117 465
	Elektronisch gesteuerte Dosiertechnik zum Korrosionsschutz der W zur Stabilisierung der Gesamthärte. Durch die integrierte iQ-Schnit zusätzliche Wasserzählerarmatur benötigt.	Vasserleitung oder tstelle wird keine
	Sicherheitseinrichtung protectliQ:A25	126 405
	Produkt zum Schutz vor Wasserschäden in Ein- und Zweifamilienh Weitere Größen auf Anfrage.	äusern.
0	Regenerierwasserförderpumpe	188 800
	Zur Abführung des Regenerierwassers in höher gelegene Abflussle	eitungen.
	Verlängerungsset für Anschlussschläuche DN 25	187 660e
	Zur Schlauchverlängerung auf 1,6 m.	

Bild	Produkt	Bestell-Nr.
	Anschlusswinkel 90 °- 1" (2 Stück)	187 865
	Zur näheren Führung der Anschlussschläuche an der safeliQ, bei engen Einbausituationen.	
	Einbau-Set softliQ	188 865
	Platzsparender Kombi-Anschluss von Hygieneanlage und Filter.	

3.7 Ein- und Ausgänge der Steuerung

Die Steuerung verfügt über potentialfreie Ein- und Ausgänge (siehe Kapitel 7.8).

3.7.1 Daten-Platine



- Klemmen Sie den Wassersensor ab, falls Sie dem Digitaleingang eine andere Funktion geben wollen.
- Verwenden Sie als Anschlussleitung LiYY 2x0,5 mm² oder vergleichbar. (Ein größerer Leitungsquerschnitt ist ungeeignet.)

Wassersensor (Digitaleingang)

Pinbelegung:

- Klemme oben + Klemme Mitte = Wassersensor
- Klemme unten + Klemme Mitte = Desinfektionsauslösung oder Desinfektionssperre
- ► Legen Sie an alle 3 Klemmen keine Spannungssignale an.

iQ-Comfort Schnittstellen

Die iQ-Comfort-Schnittstellen sind zur Vernetzung von Grünbeck-Produkten, z. B. exaliQ.

 Schalten Sie den DIP-Schalter auf ON (linke Stellung), um die iQ-Comfort-Schnittstellen freizuschalten.

3.7.2 Power-Platine

WARNUNG Elektrische Spannung unter dem Berührschutz

- Stromschlag
- ► Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Berührschutz entfernen.



	Bezeichnung		Werkseinstellung
1	Berührschutz		
2	Störmeldekontakt (obere beiden Klemmen)	max. 230 V/max. 1 A	N.C.
3	Programmierbarer Ausgang	max. 230 V/max. 1 A	Regenerierwasserförderpumpe

- 1. Entfernen Sie den Berührschutz, um an die Power-Platine zu gelangen.
- **2.** Verwenden Sie zum Anschluss am Störmeldekontakt bzw. am programmierbaren Ausgang folgende Anschlussleitungen:
 - Flexible Leitungen der Qualität H05xx F 2x0,75 mm² oder vergleichbar, da mit Netzspannung betriebene Verbraucher angeschlossen werden können.
- 3. Bringen Sie nach erfolgtem Anschluss den Berührschutz an.

4 Transport, Aufstellung und Lagerung

4.1 Versand/Anlieferung/Verpackung

Die Anlage ist werkseitig auf einer Palette fixiert und gegen Kippen gesichert.

- ▶ Prüfen Sie bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden.
- ► Gehen Sie bei erkennbarem Transportschaden wie folgt vor:
 - Nehmen Sie die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen.
 - Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs
 - Leiten Sie eine Reklamation ein.
- Versenden Sie das Produkt nur per Spedition (nicht per Paketdienstleister).

4.2 Transport/Aufstellung

- Transportieren Sie das Produkt senkrecht in der Original-Verpackung zum Installationsort.
- ▶ Beachten Sie die Symbole und Hinweise auf der Verpackung.
- Entfernen Sie die Verpackung erst kurz vor der Installation.
- ► Tragen Sie das Produkt mit Hilfe einer zweiten Person.
- ► Verwenden Sie zum Tragen die Griffmulden.

4.3 Lagerung

- Lagern Sie das Produkt geschützt vor folgenden Einflüssen:
 - Feuchtigkeit, Nässe
 - Umwelteinflüssen wie Wind, Regen, Schnee, etc.
 - Frost, direkter Sonneneinstrahlung, starker Wärmeeinwirkung
 - Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und deren Dämpfen

5 Installation



Die Installation einer Hygieneanlage ist ein wesentlicher Eingriff in die Trinkwasserinstallation und darf nur von einer Fachkraft vorgenommen werden.



- 2 Trinkwasserfilter pureliQ
- 3 Gartenwasserleitung

5 Dosieranlage exaliQ

5.1 Anforderungen an den Installationsort

- Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.
- Die Funktionalität der Anlage ist bei Verwendung von Trinkwasser gemäß TrinkwV gewährleistet. Eine erhöhte Trübung, innerhalb der Grenzwerte, kann zu einem erhöhten Druckverlust führen und die Nutzungsdauer der Hygieneelemente verringern.
- Der Installationsort muss frostsicher sein und den Schutz des Produkts vor direkter Sonneneinstrahlung, Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und deren Dämpfen gewährleisten.
- Vor dem Produkt muss ein Trinkwasserfilter und ggf. ein Druckminderer z. B. Feinfilter pureliQ:KD installiert sein.

- Für den elektrischen Anschluss ist im Bereich von ca. 1,2 m eine Schuko-Steckdose erforderlich. Die Steckdose benötigt dauerhafte Stromzufuhr und darf nicht mit Lichtschaltern, Heizungsnotschalter oder Ähnlichem gekoppelt sein.
- Zur Ableitung des Desinfektionswassers muss ein Kanalanschluss (DN 50) vorhanden sein.
- Am Installationsort muss ein der Anlagengröße entsprechender Bodenablauf vorhanden sein. Wenn nicht, muss eine Sicherheitseinrichtung z. B. protectliQ (siehe Kapitel 3.6), oder eine Schutzeinrichtung mit Wasserstopp gleicher Güte installiert werden. Bodenabläufe, die an eine Hebeanlage abgeleitet werden, sind bei Stromausfall außer Funktion.
- Achten Sie bei Hebeanlagen darauf, dass diese salzwasserbeständig sind, oder verwenden Sie unsere Regenerierwasserförderpumpe (siehe Kapitel 3.6).
- Im Anschlussblock ist eingangsseitig ein Rückflussverhinderer eingebaut. Sicherheitsüberdruckventile müssen in Fließrichtung nach der safeliQ montiert werden.
- In der Nähe des Produkts muss eine Wasserentnahmestelle vorhanden sein.
- Bei Wasserleitungen aus Kupfer und/oder verzinktem Stahl empfehlen wir zum Schutz vor Korrosion die Dosierung von exaliQ-Mineralstofflösungen (siehe Kapitel 3.4).

5.2 Lieferumfang prüfen



▶ Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

5.3 Produkt installieren

WARNUNG Kontaminiertes Trinkwasser durch Stagnation

- Infektionskrankheiten
 - Schließen Sie das Produkt erst unmittelbar vor Inbetriebnahme an die Trinkwasserinstallation an.
- Führen Sie die Dichtheitsprüfung erst während der Inbetriebnahme durch.



Installieren Sie den Anschlussblock erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme, oder überbrücken Sie ihn mit einem Schlauch. Im Anschlussblock ist kein Überströmventil, ohne angeschlossene Anlage kann deshalb kein Wasser fließen.

5.3.1 Anschlussblock installieren

Der Anschlussblock kann waagrecht oder senkrecht eingebaut werden.



- ► Verwenden Sie immer den mitgelieferten Anschlussblock.
- 1. Installieren Sie die Wasserzählerverschraubung in die Rohrleitung.
- 2. Prüfen Sie die Durchflussrichtung.
- **3.** Beachten Sie die Durchflussrichtung am Anschlussblock (durch einen Pfeil gekennzeichnet).
- 4. Achten Sie darauf, dass der Siebeinsatz auf der Zulaufseite eingelegt ist.
- 5. Montieren Sie den Anschlussblock, indem Sie die Überwurfmuttern spannungsfrei festziehen.
- » Der Anschlussblock ist installiert.

5.3.2 Anschlussschläuche montieren



- 1. Lösen Sie beide seitlichen Schrauben am Oberteil Technikgehäuse.
- 2. Nehmen Sie das Oberteil Technikgehäuse ab.
- **3.** Beachten Sie die durch Pfeile am Anschlussblock und am Steuerventil gekennzeichnete Durchflussrichtung.

- 4. Montieren Sie die Anschlussschläuche mit geeignetem Werkzeug.
- » Die Anschlussschläuche sind montiert.

5.3.3 Abwasseranschluss herstellen

HINWEIS Rückstau des Abwassers durch geknickte Schläuche

- Wasserschaden
 - ► Verlegen Sie die Schläuche ohne Knick und mit Gefälle zum Kanal.

- 1. Kürzen Sie den Spülwasserschlauch (Ø 12 mm) auf die benötigte Länge.
- 2. Befestigen Sie den Spülwasserschlauch.
- » Das Desinfektionswasser tritt mit Druck aus.
- **3.** Kürzen Sie den Überlaufschlauch (Ø 16 mm) auf die benötigte Länge.
- 4. Führen Sie den Überlaufschlauch mit Gefälle zum Kanal.
- 5. Befestigen Sie den Überlaufschlauch.

Der Spülwasserschlauch kann bei einem Fließdruck von mindestens 3 bar bis zu 2 m über Fußboden geführt werden. Der Anschluss des Überlaufschlauchs ist dann nicht möglich.

- » Die Installation ist abgeschlossen.
- Schützen Sie das Produkt bis zur Inbetriebnahme vor Verunreinigungen, indem Sie die Schutzhülle (Verpackung) über das Produkt stülpen.

6 Inbetriebnahme

6.1 Produkt in Betrieb nehmen

Das Inbetriebnahmeprogramm bietet Ihnen eine Hilfestellung bei der Inbetriebnahme. Sie werden am Display Schritt für Schritt geführt. An einigen Stellen sind Eingaben erforderlich.

- ► Folgen Sie den Anweisungen am Touchdisplay (siehe Kapitel 7.1).
- Mit ◀ oder ▶ navigieren Sie durch das Programm.
- Mit ← gehen Sie zur vorherigen Menü-Ebene.
- Mit ✓ bestätigen Sie die Auswahl und gelangen zur nächsten Menü-Ebene.

6.1.1 Erst-Inbetriebnahme und automatischer Start des Inbetriebnahmeprogramms

- ► Halten Sie Salztabletten bereit.
- 1. Stecken Sie den Netzstecker ein.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- 3. Wählen Sie den Kontinent des Anlagenstandorts.
- 4. Wählen Sie Geführte Inbetriebnahme starten.
- » Das Inbetriebnahmeprogramm startet.

6.1.2 Ablauf des Inbetriebnahmeprogramms

- 1. Bestätigen Sie die ordnungsgemäße Produktinstallation.
- 2. Wählen Sie den eingesetzten Kanalanschluss.
- 3. Prüfen Sie, ob die Leitungen zum Kanalanschluss mit Gefälle verlegt wurden.
- 4. Platzieren Sie den Wassersensor flach auf dem Boden.
- 5. Füllen Sie kein Wasser in den Salztank.
- 6. Füllen Sie Salztabletten in den Salztank.
- 7. Stellen Sie die Uhrzeit ein.
- 8. Stellen Sie das Datum ein.
- » Die Positionierung des Steuerventils startet.
- 9. Öffnen Sie das Absperrventil Rohwasser.
- **10.** Öffnen Sie das Absperrventil hygienisch behandeltes Wasser.
 - » Durch den Spülwasserschlauch fließt Wasser zum Kanal.

Entlüftungsprogramm

Das Entlüftungsprogramm läuft automatisch in 11 Schritten ab.

11. Starten Sie das Entlüftungsprogramm.

12. Prüfen Sie die Anschlussstellen optisch auf Dichtheit.

Testdesinfektion

Eine Testdesinfektion dauert ca. 33 Minuten.

- **13.** Starten Sie die Testdesinfektion.
 - » Nach Ablauf der Testdesinfektion ist das Inbetriebnahmeprogramm beendet.
 - ▶ Prüfen Sie, ob der Wassersensor flach auf dem Boden liegt.
 - Füllen Sie das Inbetriebnahmeprotokoll aus (siehe Kapitel 13).
 - » Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

6.1.3 Manueller Start des Inbetriebnahmeprogramms

Während einer Desinfektion lässt sich das Inbetriebnahmeprogramm nicht starten.

Menüebene>Inbetriebnahme

- ► Halten Sie 2 Sekunden gedrückt.
- ► Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Die Reihenfolge der Schritte ist analog zum automatischen Inbetriebnahmeprogramm.

6.2 **Produkt an Betreiber übergeben**

- Erklären Sie dem Betreiber die Funktion der Hygieneanlage.
- Weisen Sie den Betreiber mit Hilfe der Anleitung ein und beantworten Sie seine Fragen.
- ▶ Weisen Sie den Betreiber auf notwendige Inspektionen und Wartungen hin.
- ▶ Weisen Sie den Betreiber auf das Wechselintervall der Hygieneelemente hin.
- ▶ Übergeben Sie dem Betreiber alle Dokumente zur Aufbewahrung.

7 Betrieb/Bedienung

HINWEIS Die Ventile der Anlage sind elektrisch betrieben.

- Bei Stromausfall während einer Desinfektion kann Wasser in den Kanal fließen.
- Kontrollieren Sie bei Stromausfall Ihr Produkt und sperren Sie, wenn nötig, die Wasserzufuhr ab.

7.1 Touchdisplay

7.1.1 Grundanzeige

Standardmäßig ist das Touchdisplay ausgeschaltet.

- Durch Tippen auf das Touchdisplay wird es aktiviert.
- » Wird 2 Minuten nicht getippt, kehrt die Steuerung zur Grundanzeige zurück. Das Display schaltet sich aus.
- » Nicht gespeicherte Parameter werden verworfen.

7.1.2 Menü-Ebene

Um ein Menü aufzurufen, tippen Sie auf den entsprechenden Button. Der gewählte Button wird gelb angezeigt. In den Menüs können Sie Aktionen starten oder Einstellungen ändern.

Abbildung	Erklärung
	Information Dieses Menü bietet nützliche Informationen zur Hygieneanlage.
	Manuelle Anlagendesinfektion
	Einstellungen
	In diesem Menü können Sie Ihre Hygieneanlage individuell anpassen (siehe Kapitel 7.2).
	Inbetriebnahme
	In diesem Menü können Sie das automatische Inbetriebnahmeprogramm starten (siehe Kapitel 6.1).

7.1.3 Informationsanzeige

Abbildung	Erklärung		
1 2	blau	Hygieneeinheit in Betrieb	
		Die Anlagenkapazität nimmt von oben nach unten ab.	
		Ein Balken entspricht 20 %.	
		Die hellen Balken zeigen die vorhandene Anlagenkapazität an.	
	grau	Hygieneeinheit in Desinfektion	
		Die Anlagenkapazität nimmt von unten nach oben zu.	
		Ein Balken entspricht 20 %.	
		Die hellen Balken zeigen die vorhandene Anlagenkapazität an.	
	Aktueller Durchfluss		
1.35 m³/h	Der aktuelle Durchflus: "Drehzahlmessers" ang erscheinen die Kreisse	s wird als Zahlenwert und in Form eines gezeigt. Ist der Nenndurchfluss der Anlage überschritten, gmente in Rot.	
	Gelbes Symbol		
	Wartung fällig!		
	 Verständigen Sie den Kundendienst. 		
	 Lassen Sie die Hygieneelemente tauschen. 		
Wartung durchführen seit Tage			
	Gelbes Symbol		
	Anlagenstandort (Detektion über Wassersensor) auf Wasseraustritt kontrollieren und bei Bedarf Hauptventil der Hausinstallation schließen.		
Leckage am Aufstellort safeliQ			

Abbildung	Erklärung
Tage	 Gelbes Symbol Der Salzvorrat ist bald verbraucht. Die voraussichtliche Reichweite in Tagen wird angezeigt. Füllen Sie Salztabletten in den Salztank.
	 Rotes Symbol Die Hygieneanlage arbeitet nicht ordnungsgemäß. Füllen Sie Salztabletten in den Salztank. Warten Sie 10 Minuten. Starten Sie eine manuelle Desinfektion (siehe Kapitel 7.6).
	Rotes Symbol Die Hygieneanlage arbeitet nicht ordnungsgemäß. Eine Störung liegt vor (siehe Kapitel 9).
(•	WLAN Symbol Wird angezeigt, wenn eine WLAN-Verbindung mit einem Router besteht.
***	LAN Symbol Wird angezeigt, wenn eine LAN-Verbindung mit einem Router besteht.
	Cloud Symbol Wird angezeigt, wenn die Verbindung zur Grünbeck-Cloud besteht.

7.1.4 Bedienelemente

Button	Beschreibung
t	zur Grundanzeige zurückkehren
 und 	in der Menü-Ebene blättern
▲ und ▼	eine Auswahl markieren, zu den Menüpunkten blättern, Einstellungen wählen
←	in die vorherige Menü-Ebene zurückgehen, ungewollte Aktionen abbrechen
v	Displaymeldungen bestätigen und Einstellungen speichern

Buttons, die aktuell keine Funktion haben, werden hellgrün dargestellt.

Um einen Wert oder Inhalt zu ändern, tippen Sie das entsprechende Feld an. Das Feld wird weiß und kann geändert werden.

In einigen umfangreichen Menüs sind funktionell zusammengehörige Parameter über Reiter unter der Kopfzeile zusammengefasst. Durch Antippen des Reiters öffnet sich die betreffende Seite. Zwischen den Reitern kann mit ◀ oder ▶ gewechselt werden.

7.2 Menüstruktur

Werte, die gewählt bzw. geändert werden können, sind kursiv dargestellt.

Menü	Menüpunkte	Werte/Einstellungen			
Information	Grundanzeige	Siehe Kapitel 7.1.1.			
	Anlagendaten	Anlagendurchfluss			
	-	Standzeit Hygieneeinheit			
		Verbleibende Wassermen	ge		
	Zählerstände, Datum und	Desinfektion			
	Uhrzeit	Wartung durchführen in x	k Tagen		
		Datum und Uhrzeit (Anzeige)			
	Installateur-Kontaktdaten	Name			
		TelNr.			
		E-Mail			
		Kundendienst			
		Das Menü Kundendienst i durch Grünbeck geschulte	st dem Kundendienst und en Fachkräften vorbehalten		
Manuello					
Desinfektion		(gm)			
		Zum Starten			
	Crave als a	2 Sekunden lang gedruckt	Nie de rië redie e h		
Einstellungen	Sprache	Deutsch	Niederlandisch		
		Englisch	Danisch		
		Spanisch	Russisch (goplant)		
	Datum Ubrzeit Zeitsvnchron	isation	Russisch (geplant)		
	Datum Ubrzeit	Aktuelle I Ibrzeit	Aktueller Kontinent		
	Datani, Onizen	Aktuelles Datum	Aktuelle Zeitzone		
	Zeitsynchronisation	Umschaltung Sommer-/W	interzeit		
	Zeiteynementeatien	Datum/Ubrzeit automatisc	h beziehen (NTP)		
	URL NTP-Server				
	Cloudverbindung, (W)LAN-Ve	erbindung, Netzwerkstatus	5		
	Cloudverbindung Verbindung zur Grünbeck-Cloud				
		Kopplung Grünbeck-Cloud-Benutzerkonto			
		URL Cloud			
		URL Zertifikat			
	(W)LAN-Verbindung	Netzwerkart Routerverbine	dung		
		Automatische IP-Adresse (DHCP)			
		Automatische WLAN-Verbindung (WPS)			
		WLAN-Suche			
	Netzwerkstatus	Parameter, Wert (nur Anz	eige)		
	Desinfektionszeitpunkt	automatisch	fest		
	Display, Audio-Signal, LED-L	euchtring			
	Display - Display im Standby	deaktiviert	aktiviert		
	Audio-Signal - Verhalten bei Störungen	deaktiviert	aktiviert		
	Audio-Signal Freigabe von bis				
	LED-Leuchtring - Funktionseinstellung	Wasserbehandlung + Bedienung + Störung Bedienung + Störung Störung deuerbattes Leuchten			
		deaktiviert			
	LED-Leuchtring – LED-Leuchtring blinkt bei Meldung	deaktiviert	aktiviert		
	LED-Leuchtring Helligkeit	%			
	Spülung+	aktiviert	deaktiviert		

Menü	Menüpunkte	Werte/Einstellungen			
	Uhrzeit				
	Updates und Profile, manue	Updates und Profile, manuelles Update			
	Bei einer Umstellu neuesten Sicherhe Verfügung.	ng auf manuelle Software-Updates stehen Ihnen die itsfeatures und Funktionen nicht automatisch zur			
	Software-Update	automatisch manuell			
	Einstellungsprofil speichern	nein/ja Hier werden die Parametereinstellungen als Profil "Privat" in der Grünbeck-Cloud gespeichert.			
	Einstellungsprofil laden	Profil Privat Profil Installateur			
	Manuelles Update				
	Software-Update	Zur Update Prüfung 2 Sekunden lang gedrückt halten.			
	Rücksetzen Werkseinstellungen	starten			
	Geräte-Info	Software-Version			
		Hardware-Version			
		Bootloader-Version			
		Seriennummer Steuerung			
	Verbrauchshistorie	Wasserverbrauch			
		Salzverbrauch			
	Desinfektionshistorie				
Inbetriebnahme	Inbetriebnahme	Zum Starten 2 Sekunden lang gedrückt halten.			

7.3 Verbindung zur Grünbeck-Cloud

Die Nutzung der Grünbeck-Cloud und Appfunktionalitäten hängt von der Dienstverfügbarkeit der benötigten Azure-Dienste in der Rechenzentrumsregion des jeweiligen Landes ab. Geopolitische Veränderungen oder Restriktionen im jeweiligen Land können die Verfügbarkeit der Dienste des aktuell in der EU stehenden Rechenzentrums einschränken oder unterbinden. Es besteht die Möglichkeit, Ihre Hygieneanlage safeliQ über ein mobiles Endgerät zu steuern und Informationen abzufragen.

Dazu muss auf Ihrem mobilen Endgerät die Grünbeck myProduct-App installiert sein.

Die Verbindung zwischen Ihrer Hygieneanlage und dem mobilen Endgerät funktioniert nicht direkt, sondern über die Grünbeck-Cloud.

Die Verbindung zwischen der Grünbeck myProduct-App und der Steuerung der safeliQ geschieht über folgenden Weg:

Sobald über die Grünbeck myProduct-App ein Benutzerkonto angelegt wurde und per Kopplung die anonymen Daten Ihrem Benutzerkonto zugeordnet werden, sind die Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes personalisiert.

7.3.1 Grünbeck myProduct-App installieren

Die Grünbeck myProduct-App ist die Verbindung zwischen Ihrem Grünbeck-Produkt und Ihrem mobilen Endgerät. Sie können weltweit auf Ihr Grünbeck-Produkt zugreifen.

- Laden Sie die Grünbeck myProduct-App und installieren Sie diese auf Ihrem mobilen Endgerät.
- ► Legen Sie Ihr persönliches Benutzerkonto an.
- Fügen Sie in der Grünbeck myProduct-App über + Ihre safeliQ dem Benutzerkonto hinzu.
- ► Folgen Sie den Anweisungen der Grünbeck myProduct-App.

Produktregistrierung

Mit der Grünbeck myProduct App können Sie Ihr Produkt bequem registrieren.

- Rufen Sie in der Grünbeck myProduct-App in der Geräteübersicht Registrierung und Produktregistrierung auf.
- ► Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
- » Durch die Produktregistrierung verlängert sich Ihre Garantie um 1 Jahr

7.3.2 Verbindung zur Grünbeck-Cloud erlauben

Nachdem die Verbindung zur Cloud erlaubt und die Verbindung zum Router hergestellt wurde, prüft die Steuerung automatisch, ob ein neues Firmware-Update in der Cloud bereitsteht.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung nicht, während ein Firmware-Download und eine Firmware-Verarbeitung laufen (max. 20 Minuten).

Wenn Ihre Hygieneanlage safeliQ mit Ihrem Benutzerkonto in der Grünbeck-Cloud verbunden ist, werden Sie im Störungsfall per E-Mail benachrichtigt.

7.3.3 Verbindung mit Router herstellen

Menüebene>Einstellungen>(W)LAN-Verbindung

Sobald die Verbindung zur Grünbeck-Cloud erlaubt ist und eine Verbindung zum Router besteht, sendet die Steuerung zyklisch anonyme Daten an die Grünbeck-Cloud.

7.3.4 URL-Zertifikat

Damit die Verbindung zur Grünbeck-Cloud gesichert funktioniert, lädt sich die Steuerung automatisch immer das aktuelle URL-Zertifikat.

Unter Einstellungen/Cloudverbindung/URL-Zertifikat muss folgender Eintrag vorhanden sein: prodeugruenbeckfirmware.blob.core.windows.net/cert

- ▶ Prüfen Sie, ob der Eintrag vorhanden ist.
- Ergänzen Sie den Eintrag bei Bedarf.

7.4 Salztabletten nachfüllen

Der Salzvorrat im Salztank muss immer höher als der Wasserstand sein. Der Wasserstand ist im Normalfall ca. 1 cm über dem Siebboden.

1. Öffnen Sie den Salztankdeckel.

Im Salztankdeckel befindet sich der Sensor für die Salzvorratsanzeige. Dieser Sensor arbeitet nicht mit Laserlicht und ist für die Augen ungefährlich. Die Funktion der Salzvorratsanzeige ist in Kapitel 3.2 erklärt.

- 2. Füllen Sie Salztabletten in den Salztank.
- 3. Entsorgen Sie den staubartigen Feinanteil aus dem Sack im Restmüll.
- 4. Schließen Sie den Salztankdeckel.
- 5. Dokumentieren Sie die Nachfüllung im Betriebshandbuch (siehe Kapitel 13).

7.5 Hygieneelemente tauschen

Die Standzeit der Hygieneelemente beträgt 250 m³ oder 2 Jahre. Je nachdem was zuerst eintritt.

Verständigen Sie den Kundendienst, sobald die Displaymeldung Service fällig! angezeigt wird.

7.6 Manuelle Desinfektion starten

Menüebene>Manuelle Desinfektion/Desinfektion

Eine manuelle Desinfektion ist in folgenden Fällen erforderlich:

- Wenn das Produkt nach längerem Stillstand wieder in Betrieb genommen wird.
- Nach durchgeführten Wartungs- oder Reparaturarbeiten.
- Nach einem längeren Stromausfall.

7.7 Desinfektionszeitpunkt einstellen

Menüebene>Einstellungen>Desinfektionszeitpunkt

- 1. Wählen Sie mit ▲ und ▼ die gewünschte Funktion.
- 2. Bestätigen Sie mit √.

Wählen Sie einen Zeitpunkt, an dem Sie für > 1 h keinen Wasserverbrauch haben, z. B um 02:00 Uhr nachts.

- 3. Wählen Sie Zeitpunkt x definieren.
- 4. Geben Sie die Uhrzeit ein.
- 5. Bestätigen Sie mit √.

7.8 Installateur-Ebene (Code 005)

Die hier beschriebenen Einstellungen dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden.

Während folgende Funktion läuft, darf das Produkt nicht vom Stromnetz getrennt werden:

Soletank Arbeitswasser einfüllen

Ansonsten muss anschließend manuell die Referenzposition der Straße gesucht werden, die nicht in Betrieb ist (graues Symbol in der Grundzeige).

Menüebene>Information>Installateur-Kontaktdaten

- 1. Tippen Sie auf
- 2. Geben Sie mit dem Ziffernblock den Code ein.
- **3.** Bestätigen Sie mit \checkmark .
- » Sie können die Parameter und Werte ändern.

Menüstruktur

Menüpunkte		Einstellungen/Bemerkungen
WLAN-Accesspoint	Seite 1/2	aktivieren
(Nur auswählbar in Verbindung		deaktivieren
mit der kostenlosen Grünbeck	Seite 2/2	IP-Adresse
mySetting-App full racikiane.		SSID
		Passwort
Straße 1	Seite 1/2	Anlagendurchfluss, I/h
		Restkapazität, m ³
		Desinfektionsschritt
Straße 2	Seite 1/2	Anlagendurchfluss, I/h
		Restkapazität, m ³
		Desinfektionsschritt
Durchfluss Gesamt	(nur Anzeige)	Parallelbetrieb Spitzenwert, m³/h
		für xxxxx, min
Durchfluss Straße 1	(nur Anzeige)	Straße 1 Spitzenwert, m ³ /h
		für xxxxx, min
Durchfluss Straße 2	(nur Anzeige)	Straße 2 Spitzenwert, m ³ /h
		für xxxxx, min
Wassermengen	(nur Anzeige)	Gesamtwasser Straße 1, m ³
		Gesamtwasser Straße 2, m ³
		Nachspeisemenge, I
Zählerstände	(nur Anzeige)	Salzverbrauch, kg
		Zähler Desinfektion
Referenzierung Straße 1 suchen	starten	Referenzposition anfahren. Laufende
Referenzierung Straße 2 suchen	starten	Desinfektion wird abgebrochen. Nach Abschluss wird die Werkseinstellung aktiv.
Soletank Arbeitswasser einfüllen	starten	Salztank auf minimalen Wasserpegel füllen (z. B. nach Salztankreinigung). Nach Abschluss wird wieder die Werkseinstellung aktiv.
Testdesinfektion Straße 1	starten	Funktionsprüfung aller an der Desinfektion
Testdesinfektion Straße 2	starten	beteiligten Komponenten.
Testdesinfektion Straße 1 & 2	starten	Testdesinfektion von beiden Straßen unmittelbar nacheinander ausführen.
Desinfektionszeitpunkt	automatisch (Werkseinstellung)	
	fest	Programmierung eines festen Zeitpunkts. Die Desinfektion findet nur statt, wenn erforderlich.
	Wochenzeitschaltuhr	Mo So Uhrzeit der Desinfektion pro Wochentag Werkseinstellung: Mo - Fr 07:00 Uhr
Einstellungsprofil speichern	keines (Werkseinstellung)	
	ja	Alle aktuellen Parametereinstellungen der Steuerung in der Grünbeck-Cloud sichern, um sie ggf. später wieder in die Steuerung laden zu können. Hier werden die Parametereinstellungen als Profil "Installateur" in der Grünbeck-Cloud gespeichert.
Funktion programmierbarer Ausgang	Regenerierwasser- förderpumpe (Werkseinstellung) Desinfektionsmeldung	Die Einstellung ist erforderlich im Zusammenhang mit der als Zubehör erhältlichen Regenerierwasserförderpumpe (siehe Kapitel 3.6). Kontakt geschlossen (Regenerierwasserförderpumpe läuft) während Desinfektionsschritte Erstfiltrat, Besalzen, Verdrängen und Rückspülen. Kontakt geschlossen während der kompletten
		Desinfektion.

Menüpunkte		Einstellungen/Bemerkungen
Funktion Störmeldekontakt	Stromlos geschlossen (N.C. = normally closed) (Werkseinstellung)	Kontakt stromlos geschlossen. Bei Störmeldung geöffnet.
	Stromlos geöffnet (N.O. = normally open)	Kontakt stromlos geöffnet. Bei Störmeldung geschlossen.
Funktion programmierbarer Eingang	Leckageerkennung (Werkseinstellung)	Wenn über den Wassersensor eine Leckage am Installationsort der safeliQ erkannt wird, wird die Leckage am Aufstellort safeliQ angezeigt.
	Desinfektionssperre	Desinfektionssperre aktiv, solange Kontakt am programmierbaren Eingang geschlossen ist; Manuell ausgelöste und automatische Desinfektionen nach einem Stromausfall haben Vorrang. Eine bereits gestartete Desinfektion wird nicht abgebrochen.
	Desinfektionsauslösung	Desinfektion starten, wenn Kontakt am programmierbaren Eingang schließt.
Serviceprogramm Austausch Hygieneelement		Nach Drücken des angezeigten Buttons für 2 Sekunden startet das Serviceprogramm Austausch Hygieneelement. Anschließend muss die Wassermenge der neuen Hygieneelemente und die Service- Intervall-Dauer neu gesetzt werden.

8 Instandhaltung

Die Instandhaltung beinhaltet die Reinigung, Inspektion und Wartung des Produkts.

WARNUNG Kontaminiertes Trinkwasser

- Infektionskrankheiten
- Achten Sie bei Arbeiten am Produkt auf Hygiene.

Die Verantwortung für Inspektion und Wartung unterliegt den örtlichen und nationalen Anforderungen. Der Betreiber ist für die Einhaltung der vorgeschriebenen Instandhaltungsarbeiten verantwortlich.

Durch den Abschluss eines Wartungsvertrags stellen Sie die termingerechte Abwicklung aller Wartungsarbeiten sicher.

▶ Verwenden Sie nur original Ersatz- und Verschleißteile der Firma Grünbeck.

8.1 Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt nur außen.
- ▶ Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- ▶ Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab.

Der Salztank wird 1 x jährlich bei Wartungsarbeiten durch den Kundendienst gereinigt.

8.2 Intervalle

Störungen können durch eine regelmäßige Inspektion und Wartung rechtzeitig erkannt und Produktausfälle vermieden werden.

Die DIN EN 806-5 empfiehlt eine halbjährliche und eine jährliche Wartung.

Tätigkeit	Intervall	Durchführung
Inspektion	2 Monate	Funktion prüfen
		Dichtheit prüfen
		Salzvorrat prüfen
Wartung	6 Monate	 Salzzustand und -verbrauch beurteilen
		Wassersensor prüfen
	Jährlich	 Betriebswerte und Funktion pr üfen
		Komponenten reinigen
		 Verschleißteile pr
	2 Jahre oder 250 m ³	Austausch der Hygieneelemente

8.3 Inspektion

Die regelmäßige Inspektion können Sie als Betreiber selbst durchführen. Die regelmäßige Inspektion erhöht die Betriebssicherheit Ihres Produkts.

Führen Sie mindestens alle 2 Monate eine Inspektion durch.

Um eine Inspektion durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Prüfen Sie, ob genügend Salztabletten im Salztank sind.

Der Salztablettenstand im Salztank muss immer höher als der Wasserstand sein. Der Wasserstand ist im Normalfall ca. 1 cm über dem Siebboden.

- 2. Prüfen Sie die Dichtheit der Anschlussschläuche.
- 3. Prüfen Sie die Dichtheit des Steuerventils zum Kanal.

Im Betrieb (blaues Symbol in der Grundanzeige) darf aus dem Spülwasserschlauch kein Wasser tropfen.

8.4 Wartung

8.4.1 Halbjährliche Wartung

Um die halbjährliche Wartung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Beurteilen Sie den Salzverbrauch in Abhängigkeit vom verbrauchten Wasser.
- **2.** Prüfen Sie den Salzzustand (Salz darf nicht verklumpt sein). Lösen Sie Verkrustungen mit einem geeigneten Werkzeug.
- **3.** Prüfen Sie die Funktion des Wassersensors, indem Sie den Wassersensor mit einem metallischen Gegenstand überbrücken.

 » Der Wassersensor funktioniert, wenn die Hygieneanlage nach spätestens 30 Sekunden eine Warnmeldung ausgibt.

8.4.2 Jährliche Wartung

Die Durchführung von jährlichen Wartungsarbeiten erfordert Fachwissen. Diese Wartungsarbeiten dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.

Zusätzlich zur halbjährlichen Wartung kommen folgende Punkte hinzu:

Betriebswerte

- 1. Lesen Sie den Wasser- und Fließdruck ab.
- 2. Lesen Sie den Hauswasserzähler ab.
- 3. Lesen Sie den Zähler Desinfektion ab.
- 4. Lesen Sie den Zähler hygienisch behandelte Wassermenge ab.
- 5. Lesen Sie den Fehlerspeicher aus.

Wartungsarbeiten an den Straßen

Die nachfolgenden Arbeiten sind für jede Straße durchzuführen.

- 6. Prüfen Sie die Schlauchverbindungen auf Dichtheit und Beschädigungen.
- 7. Prüfen Sie den Wasserzähler hygienisch behandeltes Wasser auf Impulsabgabe (aktueller Durchfluss bei Betrieb, siehe Kapitel 7.1).
- 8. Prüfen Sie alle Kabel und Verbindungen auf Beschädigung und festen Sitz.
- 9. Prüfen Sie Injektor und Injektorsieb und reinigen Sie diese bei Bedarf.
- 10. Prüfen Sie die Solefüllblende im Soleanschlusswinkel (rot).
- **11.** Prüfen Sie das Soleventil und die Niveauelektroden und reinigen Sie diese bei Bedarf.
- 12. Reinigen Sie den Salztank.
- **13.** Starten Sie eine manuelle Desinfektion.
- 14. Prüfen Sie die Saugleistung des Injektors.
- 15. Prüfen Sie den Chlorstrom beim Besalzen.
- **16.** Prüfen Sie den Zähler Desinfektion beim Rückspülen auf Funktion (Installateur-Ebene).
- **17.** Prüfen Sie das Steuerventil am Kanalausgang in Betriebsstellung auf Dichtheit (Spülwasser-, Füll- und Saugschlauch).
- 18. Prüfen Sie den Füllschlauch und den Saugschlauch zum Soleventil auf Dichtheit.
- 19. Setzen Sie das Wartungsintervall zurück, falls es aktiviert ist.
- 20. Tragen Sie die Wartung im Betriebshandbuch ein (siehe Kapitel 13).

8.5 Verbrauchsmaterial

Produkt		Menge	Bestell-Nr.
Regeneriersalztabletten nach DIN EN 973 Typ A	kg	25	127 001
Hygieneelement zu safeliQ:EB30	Stück	1	525 604e

8.6 Ersatzteile

Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien erhalten Sie bei der für Ihr Gebiet zuständigen Vertretung. Sie finden diese im Internet unter www.gruenbeck.de.

8.7 Verschleißteile

Verschleißteile sind nachfolgend aufgeführt:

• Steuerventil: Dichtungen, Scheibenpaar, Injektor und Chlorzelle

- I
 Dichtage
 I
 Ekercentant
- Soleventil: Dichtungen und Elektroden.

9 Störung

WARNUNG Gefahr von kontaminiertem Trinkwasser durch Stagnation.

- Es besteht die Gefahr von Infektionskrankheiten.
- Lassen Sie auftretende Störungen umgehend beseitigen.

Die Hygieneanlage safeliQ:EB zeigt Störungen im Display an. Sobald eine Störung erscheint, wechselt das Touchdisplay auf die Grundanzeige und bleibt bis zum Beheben des Zustandes aktiv.

- Können Sie Störungen durch die nachfolgenden Hinweise nicht beheben, verständigen Sie den Kundendienst.
- ► Halten Sie Ihre Gerätedaten (siehe Kapitel 1.2) bereit.

9.1 Displaymeldungen

- 1. Quittieren Sie die Störung oder Warnung mit beheben.
- **2.** Falls die Störung erneut auftritt, vergleichen Sie die Displaymeldung mit nachfolgender Tabelle.

9.1.1 Warnmeldungen (gelbe Symbole)

Displayanzeige	Erklärung	Abhilfe
	80 % - Hygieneeinheit zu 80 % erschöpft 90 % - Hygieneeinheit zu 90 % erschöpft, bitte Wartungstermin vereinbaren	 Verständigen Sie den Kundendienst.
Service fällig! Kundendienst benachrichtigen	96 % - Hygieneeinheit zu 96 % erschöpft, bitte Wartungstermin vereinbaren	
	98 % - Hygieneeinheit zu 98 % erschöpft, bitte umgehend Wartungstermin vereinbaren	
	100 % - Hygieneeinheit erschöpft, bitte sofort Wartung durchführen lassen.	 Lassen Sie die Hygieneelemente durch den Kundendienst tauschen.
	Anzeige nur, wenn Wartungs- Intervall aktiviert ist.	 Verständigen Sie den Kundendienst.
Wartung durchführen seit Tagen		

Displayanzeige	Erklärung	Abhilfe
Leckage am Aufstellort safeliQ	Wassersensor hat elektrische Verbindung.	 Kontrollieren Sie, ob Wasser austritt. Schließen Sie bei Bedarf das Hauptventil der Hausinstallation.
Salzvorrat gering! Bitte nachfüllen! Reichweite: xy Tage (Bestell-Nr. 127 001)	Salzvorrat gering.	 Füllen Sie Salztabletten in den Salztank. Quittieren Sie mit beheben.

9.1.2 Störmeldungen (rote Symbole)

Displayanzeige	Erklärung	Abhilfe
Stromausfall > 5 Minuten	Anzeige nur, wenn Erkennung durch Kundendienst aktiviert wurde. Hygieneanlage führt eine Desinfektion durch, sobald Strom wiederkehrt. Bei Stromausfall wird eine aktuell laufende Desinfektion angehalten und danach fortgesetzt.	 Prüfen Sie den Stromanschluss. Stellen Sie bei Stromausfall > 3 Tagen ggf. die Uhr der Hygieneanlage neu (siehe Kapitel 7.2). Starten Sie eine manuelle Desinfektion (siehe Kapitel 7.6).
	Hohlraum unter Salz.	 Lösen Sie Verkrustungen mit einem geeigneten Werkzeug.
C	Salzvorrat verbraucht.	Füllen Sie Salztabletten in den Salztank.Quittieren Sie mit beheben.
Salzvorrat verbraucht! Umgehend nachfüllen! (Bestell-Nr. 127 001)	Wasserdruck zu gering.	 Erhöhen Sie den Fließdruck auf mindestens 2,0 bar.
	Chlorzelle verschlissen. Solefüllblende, Injektor, Injektorsieb oder Soleventil verstopft.	 Verständigen Sie den Kundendienst.
Störung am Antrieb Steuerventil Desinfektion!	Schrittüberwachung Desinfektionsmotor oder Verbindungskabel defekt.	 Verständigen Sie den Kundendienst.
Wasserzähler Desinfektion Menge nicht erreicht!	Wasserzähler Desinfektion liefert keine Impulse. Verbindungskabel defekt. Wasserzufuhr unterbrochen. Sicherheitsschwimmer am Soleventil geschlossen.	 Prüfen Sie die Wasserzufuhr. Verständigen Sie den Kundendienst.

Displayanzeige	Erklärung	Abhilfe
	Verbindungskabel defekt.	 Prüfen Sie die Wasserzufuhr. Verständigen Sie den Kundendienst.
wasserzanier hygienisch behandeltes Wasser defekt		
	Verbindungskabel defekt.	 Prüfen Sie die Wasserzufuhr. Verständigen Sie den Kundendienst.
Wasserzähler Desinfektion defekt		
Anlage saugt Sole im Salztank schlecht ab	Minimalkontakt bei Besalzen nicht erreicht. Überwachungszeit überschritten. Injektor verstopft oder zu geringer Rohwasserdruck.	 Verständigen Sie den Kundendienst.
	Anzeige nur, wenn Überwachung durch Fachkraft aktiviert. Anlage wird mit zu hohen Durchflüssen betrieben.	 Reduzieren Sie den Durchfluss. Bei dauerhaft auftretendem Fehler verständigen Sie den Kundendienst.
Nenndurchfluss überschritten		
	Wasserverlust zum Kanal.	 Verständigen Sie den Kundendienst.
Wasserverlust zum Kanal	Kurzschluss am Motor oder	 Verständigen Sie den Kundendienst
	am Verbindungskabel zum Motor	
Ausfall Spannungsversorgung Antriebe!		

Störmeldungen während der Inbetriebnahme

	Displayanzeige	Erklärung	Abhilfe				
		Zeitüberwachung des Entlüftens (Rückspülen) hat angesprochen. Es wurde kein Durchfluss am Wasserzähler Desinfektion erfasst.		Prüfen Sie, ob die Absperrventile am Anschlussblock geöffnet sind.			
_	Fehler bei Inbetriebnahme (Entlüften)						

Displayanzeige	Erklärung	Abhilfe				
Fehler bei Inbetriebnahme (Soletank füllen)	Zeitüberwachung für Befüllung des Soletanks hat angesprochen.	 Prüfen Sie, ob das Absperrventil Rohwasser geöffnet ist. Quittieren Sie mit beheben. Wiederholen Sie die Inbetriebnahme. 				
Fehler bei Inbetriebnahme (Chlorstrom zu niedrig)	Stromüberwachung bei der Testdesinfektion hat angesprochen.	 Füllen Sie Salztabletten in den Salztank. Quittieren Sie mit beheben. Wiederholen Sie die Inbetriebnahme. 				
Fehler bei Inbetriebnahme (Referenzierung)	Schrittüberwachung Desinfektionsmotor oder Verbindungskabel defekt.	 Quittieren Sie mit beheben. Wiederholen Sie die Inbetriebnahme. Verständigen Sie den Kundendienst, falls die Störung erneut auftritt. 				

9.2 Sonstige Beobachtungen

Beobachtung	Bedeutung	Abhilfe
Kein Wasser	Hygieneanlage hat keine dauerhafte Stromverbindung.	 Überprüfen Sie den Stromanschluss.
	Wasserzähler hygienisch behandeltes Wasser liefert keine Impulse.	 Verständigen Sie den Kundendienst
		 Prüfen Sie, ob die Absperrventile am Anschlussblock geöffnet sind.
Zu geringer Wasserdruck an Entnahmestelle. (Druckverlust zu hoch.)	Hygieneelement erschöpft	 Verständigen Sie den Kundendienst.
Inbetriebnahmeprogramm:	Anschlussschläuche sind	 Pr üfen Sie die Anschlussschl äuche.
Wahrend des Entlüftungsprogramms oder der Testdesinfektion bleibt	(Rohwasser und hygienisch behandeltes Wasser).	 Schließen Sie beide Absperrventile am Anschlussblock.
die Anzeige länger als 20 Minuten unverändert.		 Starten Sie eine manuelle Desinfektion.
		 Tauschen Sie die Anschlussschläuche.
		 Öffnen Sie die Absperrventile.

Informationen zu Störungen mit der Grünbeck-Cloud finden Sie im Internet unter folgender Adresse: <u>https://www.gruenbeck.de/de/werde-wasser-wisser/faq/</u>

A

10 Außerbetriebnahme

10.1 Temporärer Stillstand

Ihre Hygieneanlage desinfiziert nach 4 Tagen, auch wenn die Kapazität nicht ausgeschöpft ist. Die Stagnation von Wasser wird verhindert. Es ist nicht notwendig, Ihr Produkt temporär stillzulegen.

▶ Lassen Sie Ihr Produkt am Strom- und Wassernetz angeschlossen.

Wollen Sie Ihr Produkt dennoch temporär stilllegen, gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie das Absperrventil nach dem Produkt.
- » Das Produkt verbleibt in einem f
 ür die Hygiene unbedenklichen und gem
 äß DIN EN 19636-100 zul
 ässigen Betriebszustand.

10.2 Endgültiges Stillsetzen

Siehe folgendes Kapitel.

11 Demontage und Entsorgung

11.1 Personenbezogene Daten löschen

Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten müssen diese vor der Entsorgung gelöscht werden.

► Kontaktieren Sie dazu den Grünbeck Service.

11.2 Demontage

Die hier beschriebenen Tätigkeiten stellen einen Eingriff in Ihre Trinkwasserinstallation dar. Beauftragen Sie für diese Tätigkeiten ausschließlich Fachkräfte.

- 1. Schließen Sie das Absperrventil Rohwasser.
- 2. Öffnen Sie eine Wasserentnahmestelle.
- 3. Warten Sie einige Sekunden.
- » Der Druck im Produkt und im Rohrleitungsnetz wird abgebaut.
- 4. Schließen Sie die Wasserentnahmestelle.
- 5. Ziehen Sie den Netzstecker.
- 6. Halten Sie ein Auffanggefäß (z. B. einen Eimer) für austretendes Wasser bereit.
- 7. Trennen Sie die Anschlussschläuche vom Produkt.
- 8. Trennen Sie die Anschlussschläuche vom Anschlussblock.
- 9. Demontieren Sie den Anschlussblock.
- **10.** Schließen Sie die Lücke in Ihrer Trinkwasserinstallation, z. B. durch Verwendung eines Passstückes (Bestell-Nr. 128 001).
- 11. Entleeren Sie den Salztank.
- 12. Entleeren Sie alle Flüssigkeiten aus dem Produkt.

11.3 Entsorgung

► Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften.

Verpackung

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

HINWEIS Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung

- Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen wiederverwendet werden.
- Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterial umweltgerecht.
- ▶ Beachten Sie örtlich geltende Entsorgungsvorschriften.
- ▶ Beauftragen Sie ggf. einen Fachbetrieb mit der Entsorgung.

Produkt

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne) auf dem Produkt, darf dieses Produkt bzw. die elektrischen und elektronischen Komponenten nicht als Hausmüll entsorgt werden.

- Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Produkte.
- Nutzen Sie f
 ür die Entsorgung Ihres Produkts die Ihnen zur Verf
 ügung stehenden Sammelstellen.
- Falls in Ihrem Produkt Batterien oder Akkus enthalten sind, entsorgen Sie diese getrennt von Ihrem Produkt.

Weitere Informationen zur Rücknahme und Entsorgung finden Sie unter <u>www.gruenbeck.de</u>.

12 Technische Daten

Maße und Gewichte							
A Anlagenbreite	mm	525					
B Anlagenhöhe	912						
C Anlagentiefe	mm	580					
 D Anschlusshöhe Steuerventil (hygienisch behandeltes Wasser; Ausgang) 	mm	480					
E Anschlusshöhe Steuerventil (Rohwasser; Eingang)	mm	518					
F Höhe Sicherheitsüberlauf Salztank	mm	540					
G Höhe mit geöffnetem Deckel	mm	1290					
H Einbaulänge ohne Verschraubung	mm	190					
I Einbaulänge mit Verschraubung	mm	271					
Betriebsgewicht ca.	kg	125					
Versandgewicht ca.	kg	26					
Anschlussdaten		safeliQ:EB30					
Anschlussnennweite		DN 25 (1" AG)					
Kanalanschluss		≥ DN 50					
Bemessungsspannungsbereich	V	100 – 250					
Bemessungsfrequenz	Hz	50 - 60					
Bemessungsaufnahme (während Desinfektion, zeitweise)	W	14					
Leistungsaufnahme Enthärten, bei ausgeschaltetem Display, WLAN und LED Leuchtring	< 3,5						
Schutzart/Schutzklasse		IP54/0					
WLAN-Frequenzband	GHz	2,4					

Leistungsdaten		safeliQ:EB30
Nenndruck	PN	10
Betriebsdruck (empfohlen)	bar	2,0-8,0 (4,0)
Nenndurchfluss bei 1,0 bar Druckverlust	m³/h	3,0
Desinfektionszeit (je Hygieneeinheit)	min	25
Desinfektionszeit (beide Hygieneeinheiten)	min	50
Wechselintervall der Hygieneelemente (empfohlen)	Jahre	< 2
Wechselintervall der Hygieneelemente (empfohlen)	m ³	< 250

Füllmengen und Verbrauchsdaten	safeliQ:EB30
Salzverbrauch pro Desinfektion kg	0,176
Regeneriersalzvorrat kg	≤ 95
_Spülwasserdurchfluss m³/h	≤ 0,3
Gesamtabwassermenge pro Desinfektion (je Hygieneeinheit)	31
Anzahl Hygieneeinheiten St	2

Allgemeine Daten		safeliQ:EB30
Wassertemperatur	°C	5 - 30
Umgebungstemperatur	°C	5 – 25
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	%	≤ 90
Bestell-Nr.		525 410

13 Betriebshandbuch

Dokumentieren Sie die Erst-Inbetriebnahme und alle Wartungstätigkeiten.

► Kopieren Sie das Wartungsprotokoll.

Hygieneanlage safeliQ:EB30

Serien-Nr.: _____

13.1 Inbetriebnahmeprotokoll

Kunde			
Name:			
Adresse:			
Installation/Zubehör			
safeliQ mit Cloud verbunden	U WLAN	🗌 LAN	🗌 nein
Trinkwasserfilter (Fabrikat, Typ):			
Kanalanschluss nach DIN EN 1717	🗌 ja		🗌 nein
Bodenablauf vorhanden	🗌 ja		🗌 nein
Sicherheitseinrichtung	🗌 ja		🗌 nein
Regenerierwasserhebeanlage	🗌 ja		🗌 nein
Fabrikat:			
Dosierung	🗌 ja		🗌 nein
Wirkstoff:			
Betriebswerte			
Wasserdruck	bar		
Hauswasserzählerstand	m ³		
Bemerkungen			
-			
Inbetriebnahme			
Firma:			
KD-Techniker:			
Arbeitszeitbescheinigung (Nr.):			
Datum/Unterschrift:			

Wartung Nr.: ____

- Tragen Sie die Messwerte und Betriebsdaten ein.

Betriebswerte						
Betriebsdruck	bar					
Hauswasserzählerstand	m³					
Gesamtwasserzählerstand (Info-Ebene 3)	m³					
Desinfektionszählerstand (Info-Ebene 3)	m ³					

Fehlerspeicher auslesen (C									(Co	ode 245)					
	Er		Datum Uhrzeit		Er		Datum Uhrzeit		Er		Datum Uhrzeit		Er		Datum Uhrzeit
1		/		2		/		3		/		4		/	
5		/		6		/		7		/		8		/	
9		/		10		/		11		/		12		/	
13		/		14		/		15		/		16		/	

Vorbereitende Wartungsarbeiten						
Schlauchverbindungen auf Dichtheit und Beschädigung geprüft						
Kabel auf Beschädigung und festen Sitz geprüft						
Salztabletten auf Sauberkeit geprüft						
Salztank gereinigt						
Soleventil-Niveauelektroden gereinigt/geprüft						
Kanalanschluss gereinigt						
Spülwasserschlauch im Betrieb auf Dichtheit geprüft						

Wartungsarbeiten pro Hygieneeinheit		i. O. Hygieneeinheit 1	i. O. Hygieneeinheit 2	
Wasserzähler Gesamtwasser auf Impulsabgabe geprüft (Code 005)				
Injektoren und Injektorsiebe geprüft und gereinigt				
Solefüllblenden in den Soleanschlusswinkeln geprüft				
Referenzpositionen manuell angefahren (Code 005)				
Manuelle Desinfektionen ausgelöst				
Saugleistung der Injektoren beim Besalzen geprüft:	0,1 l in 60 – 120 s			
Chlorströme beim Besalzen geprüft (Code 245; Desinfektionsschritt 2)				
Wasserzähler Desinfektionen beim Rückspülen auf Impulsabgabe geprüft (Code 005)				
Steuerventile in Betriebsstellung am Kanalausgang auf Dichtheit geprüft				
Füll- und Saugschläuche zu den Soleventilen auf Dichtheit geprüft				
Hygieneelement und Dichtung erneuert				
Abschließende Wartungsarbeiten			i. O.	
Serviceintervall zurückgesetzt				
Bemerkungen				
Durchgeführt von				
Firma				

KD-Techniker:

Dokumentation Salzverbrauch

- 1. Lesen Sie den Zähler Weichwassermenge ab. Information>Zählerstände, Datum und Uhrzeit>Weichwassermenge
- 2. Tragen Sie den abgelesenen Wert ein.
- 3. Tragen Sie die Menge an nachgefülltem Salz ein.
- 4. Beurteilen Sie den Salzverbrauch in Abhängigkeit vom verbrauchten Wasser.

Datum	Zählerstand Weichwasserzähler	Nachgefüllte Salzmenge in kg	Salzverbrauch i. O.	
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein
			🗌 ja	🗌 nein

EU-Konformitätserklärung

Im Sinne der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU, Anhang VI

(F

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Anlage in ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien entspricht.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Anlage verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hygieneanlage safeliQ:EB

Anlagen-Nr.: siehe Typenschild

Die oben genannte Anlage erfüllt außerdem nachfolgende Richtlinien und Bestimmungen:

RoHS 2011/65/EU

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: •

- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014
 - EN 61000-6-3:2007 + A1:2011+AC:2012
- EN 61000-3-2:2014 Klasse A ETSI EN 300 328 V 2.1.1 (2016-11)
 - Folgende nationale Normen und Vorschriften wurden angewandt:
- ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 Abschnitt 8 bzw. 9 ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (zusätzlich einbezogene Version: V1.9.2)

Dokumentationsbevollmächtigter:

Hersteller:

Mirjam Müller

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH Josef-Grünbeck-Straße 1 89420 Höchstädt/Do.

Höchstädt, 18.03.2021

ppa. Dietmar Ladenburger Leitung Technik Mitglied der Geschäftsleitung

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

Notizen

Impressum

Technische Dokumentation

Bei Fragen und Anregungen zu dieser Betriebsanleitung wenden Sie sich bitte direkt an die Abteilung Technische Dokumentation bei Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

email: dokumentation@gruenbeck.de

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH Josef-Grünbeck-Straße 1 89420 Höchstädt a. d. Donau DEUTSCHLAND

info@gruenbeck.de www.gruenbeck.de

Mehr Infos unter www.gruenbeck.de