

ACHTUNG !

Vor Inbetriebnahme beachten !

Bei Einbau des tubra-solar-fix Präzisions-, Entlüfters in Bereichen von Solaranlagen wo die Solarflüssigkeit in Dampfform anstehen kann, muss der Entlüfter über die seitlich am Oberteil befindliche Messingkappe nach Inbetriebnahme der Anlage abgesperrt werden.

Das Absperren des Automatikentlüfters ist hier zwingend erforderlich, um das Ausdampfen der Solaranlage zu verhindern.

ACHTUNG !

Vor Inbetriebnahme beachten !

Bei Einbau des tubra-solar-fix Präzisions-, Entlüfters in Bereichen von Solaranlagen wo die Solarflüssigkeit in Dampfform anstehen kann, muss der Entlüfter über die seitlich am Oberteil befindliche Messingkappe nach Inbetriebnahme der Anlage abgesperrt werden.

Das Absperren des Automatikentlüfters ist hier zwingend erforderlich, um das Ausdampfen der Solaranlage zu verhindern.

ACHTUNG !

Vor Inbetriebnahme beachten !

Bei Einbau des tubra-solar-fix Präzisions-, Entlüfters in Bereichen von Solaranlagen wo die Solarflüssigkeit in Dampfform anstehen kann, muss der Entlüfter über die seitlich am Oberteil befindliche Messingkappe nach Inbetriebnahme der Anlage abgesperrt werden.

Das Absperren des Automatikentlüfters ist hier zwingend erforderlich, um das Ausdampfen der Solaranlage zu verhindern.

ACHTUNG !

Vor Inbetriebnahme beachten !

Bei Einbau des tubra-solar-fix Präzisions-, Entlüfters in Bereichen von Solaranlagen wo die Solarflüssigkeit in Dampfform anstehen kann, muss der Entlüfter über die seitlich am Oberteil befindliche Messingkappe nach Inbetriebnahme der Anlage abgesperrt werden.

Das Absperren des Automatikentlüfters ist hier zwingend erforderlich, um das Ausdampfen der Solaranlage zu verhindern.