

171 1010 BG Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", brushed gold


PRODUKTBILD



171 1010 BG Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", brushed gold


TECHNISCHE ZEICHNUNG



171 1010 BG Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", brushed gold

EXPLOSION



| PartNo | DE | EN | |
|---------------|---|---|-------------|
| 1 099 0034 | Abdeckstopfen Hebel, Gummi | cover cap for lever, gum | 171 1010 BG |
| 2 099 1105 | Madenschraube M5 | grub screw M5 | |
| 3 171 9910 BG | Armaturgriff ø38mm, Brushed Gold | handle ø38mm, brushed gold | |
| 4 171 8011 BG | Kugelkoppe, Brushed Gold | sleeve for hexagon of cartridge, brushed gold | |
| 5 | Kartuschenbefestigung | fix cartridge | |
| 6 099 9280 | Keramik-Kartusche ø28mm | ceramic cartridge ø28mm | |
| 7 | Lufsprudler | operator | |
| 8 | Fußrosette mit Dichtung, Brushed Gold | foot rosette with o-ring, brushed gold | |
| 9 340 9801 | Befestigungsset komplett | fixing set complete | |
| 10 099 9204 | Flexschlauch U 3/8" x M10, Länge 500mm (Paar) | flexible hose U 3/8" x M10, length 500mm (pair) | |

STEINBERG

