

Wichtige Arbeitsschritte vor Inbetriebnahme der Pumpe und des Waterdetects:

1. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung der Pumpe und des Waterdetects durch und schließen die Batterie an.
2. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe und der Schlauch keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen.
3. Platzieren Sie die Pumpe auf einer ebenen Fläche.
4. Nach Sichtprüfung rollen Sie den Schlauch aus und achten darauf, dass der Schlauch sich nicht verdreht hat oder geknickt ist. Achten Sie noch beim Verlegen darauf, dass der Schlauch an keinen scharfen Kanten entlanggezogen wird.
5. Das Ende des Schlauchs, welches nicht an die Pumpe angeschlossen wird, sollte dort enden, wo das abgepumpte Wasser entsorgt werden soll.
6. Nun können Sie den Schlauch mit einem der beiden Enden an die Pumpe mit einer halben Umdrehung anschließen und mit dem Abpumpen beginnen.

Hinweis:

Ab einem Wasserstand von ca. 10 cm, stellen Sie die Pumpe in die beigegefügte Box, um sie vor Treibgut zu schützen. Ist der Wasserstand wieder unter 10 cm, entnehmen Sie die Pumpe wieder aus der Box, damit sie das Restwasser absaugen kann.

Wichtige Arbeitsschritte vor Inbetriebnahme der Pumpe und des Waterdetects:

1. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung der Pumpe und des Waterdetects durch und schließen die Batterie an.
2. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe und der Schlauch keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen.
3. Platzieren Sie die Pumpe auf einer ebenen Fläche.
4. Nach Sichtprüfung rollen Sie den Schlauch aus und achten darauf, dass der Schlauch sich nicht verdreht hat oder geknickt ist. Achten Sie noch beim Verlegen darauf, dass der Schlauch an keinen scharfen Kanten entlanggezogen wird.
5. Das Ende des Schlauchs, welches nicht an die Pumpe angeschlossen wird, sollte dort enden, wo das abgepumpte Wasser entsorgt werden soll.
6. Nun können Sie den Schlauch mit einem der beiden Enden an die Pumpe mit einer halben Umdrehung anschließen und mit dem Abpumpen beginnen.

Hinweis:

Ab einem Wasserstand von ca. 10 cm, stellen Sie die Pumpe in die beigegefügte Box, um sie vor Treibgut zu schützen. Ist der Wasserstand wieder unter 10 cm, entnehmen Sie die Pumpe wieder aus der Box, damit sie das Restwasser absaugen kann.