


**ANAIS**

**Waschtisch-Einlochbatterie**

chrom

32.452000.1.01



**herzbach**

**ANAIS****Waschtisch-Einlochbatterie**

chrom

**32.452000.1.01****Ersatzteilliste**

| <b>Pos.</b> | <b>Beschreibung</b>         | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Preisgruppe</b> | <b>VE</b> |
|-------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 1a          | Plakette mit Mutter froid   | 80.135700.2.01  | 3                  | 1         |
| 1b          | Plakette mit Mutter chaud   | 80.135700.1.01  | 3                  | 1         |
| 2           | Griff komplett              | 80.126300.1.01  | 7                  | 1         |
| 3           | Schraubhülse                | 80.130800.1.01  | 5                  | 1         |
| 4           | Innenoberteil               | 80.150300.1.09  | 6                  | 1         |
| 5           | Flexibler Anschlussschlauch | 80.037700.1.09  | 4                  | 1         |
| 6           | Zugstange                   | 80.100500.1.01  | 6                  | 1         |
| 7           | Perlator                    | 80.055900.1.01  | 2                  | 1         |
| 8           | Befestigungssatz            | 80.205300.1.09  | 3                  | 1         |
| 9           | Ablaufgarnitur              | 80.031800.1.01  | 6                  | 1         |
| 10          | Gelenk                      | 80.060200.1.01  | 2                  | 1         |
| 11          | Ablaufstopfen               | 80.200800.1.01  | 4                  | 1         |

**herzbach**