

4 Mit neoHub verbinden

Drücken Sie die Verbindungstaste "Connect" auf dem neoHub, um den neoHub als "Standort" zu Ihrem Konto hinzuzufügen.



5 Benennen Sie Ihren neoHub

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, fügen Sie einen Titel für den neuen Standort hinzu (z. B. Zuhause). Der nächste Schritt besteht darin, neoStats mit dem neoHub zu verbinden. Wählen Sie NEOSTAT HINZUFÜGEN in der App.



6 Zone hinzufügen

Wählen Sie einen voreingestellten Titel aus oder benennen Sie Ihren neoStat individuell und drücken Sie dann WEITER. Die Statusanzeige am neoHub sollte jetzt blinken.




7 Pairing-Modus aktiv

1. Verwenden Sie die Tasten </>, um auszuwählen, und halten Sie die ✓ Taste.
2. **EDIT** ist jetzt ausgewählt. Drücken Sie zweimal die ✓ Taste.
3. beginnt zu blinken.
4. Bei erfolgreicher Verbindung mit dem neoHub, wird dauerhaft angezeigt.



8 Weitere hinzufügen/fertig

Drücken Sie WEITERE HINZUFÜGEN um weitere Geräte zu verbinden oder FERTIG, um die Einrichtung abzuschließen.



1. Koppeln Sie Ihren IMI Heimeier neoHub mit HomeKit mithilfe der neoApp

Wählen Sie im Einstellungsbereich HomeKit & Siri.

Wenn noch keine HomeKit-Homes erstellt wurden wählen Sie NEUES HOME ERSTELLEN.

Geben Sie einen Titel für Ihr HOME ein. Tippen Sie auf den Pfeil nach rechts, um das HOME zu konfigurieren. Wählen Sie NEUES ZUBEHÖR HINZUFÜGEN.

Die App scannt nun nach kompatiblen HomeKit-Geräten.

Klicken Sie auf IMI Heimeier neoHub, scannen Sie den HomeKit-Einrichtungscode auf der Rückseite Ihres neoHub mit der Kamera auf Ihrem iOS-Gerät.

Ihr neoHub ist nun erfolgreich mit HomeKit gekoppelt!

2. Weisen Sie Ihre Geräte Räumen zu

Im nächsten Schritt müssen alle Geräte, die mit dem neoHub gekoppelt sind, innerhalb der APP, HomeKit-Räumen zugeordnet werden.

Gleichzeitig können Sie die Service-Benennung der angeschlossenen Geräte bearbeiten.

Wählen Sie den Service-Namen so, wie Sie ihn über die Siri-Sprachsteuerung bezeichnen möchten, und weisen Sie ihn dem entsprechenden Raum zu.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Ihre Geräte.

Sobald Sie dies getan haben, wählen Sie EINRICHTUNG BEENDEN.

3. Erstellen Sie Automatisierungen, teilen Sie die Steuerung und konfigurieren Sie andere HomeKit-fähige Geräte

Erfahren Sie, wie Sie HomeKit-Automatisierungen einrichten, Siri-Sprachsteuerung verwenden, Benutzer hinzufügen und andere Apple-Geräte mit der iOS10 Home-App konfigurieren - besuchen Sie: www.apple.com/de/home-app/



Learn more at www.imi-hydronic.com