




Ausblashaube Fortluft
Ausblashaube Fortluft für die Außenaufstellung. Inklusive Schutzgitter. Montage über Flanschanschluss am Gerätestutzen. Oberfläche mit witterungsbeständiger Beschichtung.

Maße										
Type	Bestell-Nr.	A	B	C	R	S	T	U	V	W
AIR1-AAHF XH 3500-4500/RH 3000	06647	640	470	375	608	438	580	410	—	—
AIR1-AAHF XH 5500/RH 5000-6000	06648	915	530	375	883	438	855	410	498	—
AIR1-AAHF XH 7000/RH 8000	06841	1115	530	375	1083	438	1055	410	498	361
AIR1-AAHF XH 8500/RH 9500	06864	1260	530	375	1228	438	1200	410	498	409