




Einbauanleitung

Roth FlatConnect Kugelhahnleisten
in Montageschränke mit Rohrinstallation



Hinweis! Die einzelnen Montageschritte sind den Ausstattungsvarianten anzupassen!


■ Belegung der Kugelhahnleisten




- | | |
|----------------------------------|---|
| ① Warmwasserausgang - G 3/4" AG | ⑥ Fußbodenheizung Vorlauf - G 3/4" AG |
| ② Trinkwasserzulauf - G 1" AG | ⑦ Fußbodenheizung Rücklauf - G 3/4" AG |
| ③ Trinkwasserausgang - G 3/4" AG | ⑧ Warmwasserzirkulation - G 3/4" AG |
| ④ Heizungsrücklauf - G 3/4" AG | ⑨ Heizkörperabgang Vorlauf - G 3/4" AG |
| ⑤ HeizungsVorlauf - G 3/4" AG | ⑩ Heizkörperabgang Rücklauf - G 3/4" AG |

■ Übersicht


Roth FlatConnect Kugelhahnleiste F
für WOS zur Trinkwasserbereitung
Mat.-Nr. 1135009363




Roth FlatConnect Kugelhahnleiste F C
für WOS zur Trinkwasserbereitung mit Zirkulation
Mat.-Nr. 1135009364




Roth FlatConnect Kugelhahnleiste F FH
für WOS zur Trinkwasserbereitung und Einbindung Flächenheizung
Mat.-Nr. 1135009236




Roth FlatConnect Kugelhahnleiste F FH C
für WOS zur Trinkwasserbereitung mit Zirkulation und
Einbindung Flächenheizung
Mat.-Nr. 1135009237



Roth FlatConnect Kugelhahnleiste F FH HT
für WOS zur Trinkwasserbereitung mit Einbindung
Flächenheizung und Hochtemperaturabgang
Mat.-Nr. 1135009238




Roth FlatConnect Kugelhahnleiste F FH HT C
für WOS zur Trinkwasserbereitung mit Zirkulation, Einbindung
Flächenheizung und Hochtemperaturabgang
Mat.-Nr. 1135009239




■ Lieferumfang und Zubehör

Montagezubehör Kugelhahnleiste






Zubehör (Kugelhahnleiste mit HT-Abgang)




Montage HT-Abgang

erforderlich bei:
Roth FlatConnect Kugelhahnleiste F FH HT
Roth FlatConnect Kugelhahnleiste F FH HT C



■ Montage im Schrank

Montage der Kugelhahnleisten im Montageschrank Unterputz / Aufputz



Montage der Kugelhahnleiste erfolgt mit dem enthaltenen Montagezubehör s.o.

Die Schutzkappen oberhalb der Kugelhahnleiste sind bis zur Montage des Spülventils oder dem Basismodul nicht zu entfernen.

Montageschritt NUR bei Einsatz einer Flächenheizung erforderlich!

erforderlich bei:



Roth FlatConnect BM 15/20 F FH

Roth FlatConnect BM 15/20 F FH C

Roth FlatConnect BM 15/20 F FH HT

Roth FlatConnect BM 15/20 F FH HT C


Um die Installation der Versorgungsleitungen unterhalb der Kugelhahnleiste nach rechts / links / hinten / unten auszuführen, kann die horizontal liegende Montagewiseite für die Verteiler entfernt werden.




Achtung! - Nur die vorderen Muttern lösen, da die Halterung auf die passende Höhe und Tiefe des Messing - Verteilers voreingestellt ist.

■ Installation der Versorgungsleitungen


Achtung! - NUR bei Einbau in Unterputz-Montageschrank



Beim Ausführen der Leitungen nach rechts oder links durch die Ausbruchstelle, kann bei Nichtbeachtung das HKV-Anschlussset nicht mehr installiert werden





Nach der Installation der Versorgungsleitungen können die horizontal liegenden Montageschienen wieder befestigt werden.




Achtung! - Beim Anziehen der einzelnen Verschraubungen muss der Kugelhahn gegen Verdrehen oder sonstige mechanische Beanspruchungen gesichert werden.

Spülvorgang nach DIN EN 14336

Heizung
mit Spüleinheit




■ Montierte Einheit



Vollständig installierte Einheit
(Beispielausstattung, Darstellung ohne Tür)

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.roth-werke.de/de/roth-downloads.htm

[illegible]



Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

- > Solarsysteme
- > Wärmepumpensysteme

Speicherung

- Speichersysteme für
- > Trink- und Heizungswasser
- > Brennstoffe und Biofuels
- > Regen- und Abwasser

Nutzung

- > Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
- > Wohnungsstationen
- > Rohr-Installations-systeme
- > Duschsysteme



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

