

171 1010 S Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", matt black


PRODUKTBILD



171 1010 S Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", matt black


TECHNISCHE ZEICHNUNG



171 1010 S Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", matt black

EXPLOSIONSZEICHNUNG



	PartNo	DE	EN	
1	099 0034	Abdeckstopfen Hebel, Gummi	cover cap for lever, gum	171 1010 S
2	099 1105	Madenschraube M5	grub screw M5	
3	171 9910 S	Armaturgriff ø38mm, Matt Black	handle ø38mm, matt black	18.10.2023
4	171 8011 S	Kugelkappe, Matt Black	sleeve for hexagon of cartridge, matt black	
5		Kartuschenbefestigung	fix cartridge	
6	099 9280	Keramik-Kartusche ø28mm	ceramic cartridge ø28mm	
7	099 9146	Luftsprudler	aerator	
8		Fußrosette mit Dichtung, Matt Black	foot rosette with o-ring, matt black	
9	340 9801	Befestigungsset komplett	fixing set complete	
10	099 9204	Flexschlauch Ü 3/8" x M10, Länge 500mm (Paar)	flexible hose Ü 3/8" x M10, length 500mm (pair)	
				STEINBERG
				