



PartNo	DE	EN	
1	099 9940	EHM -Armaturhebel mit Logo komplett, Chrom	single lever with logo complete, chrome
2	099 1105	Madenschraube	set screw of handle
3	099 4107	Abdeckkappe zum Hebel, Chrom	cover cap for lever, chrome
4	120 9869	Schub-Rosette 75x75 mm zum Einhebelmischer, Chrom	push-rose 75x75 mm of single lever, chrome
5	099 8013	Kugelkappe, Chrom	sleeve for hexagon of cartridge, chrome
6	099 8021	Chromhülse mit Kartuschebefestigung (40mm)	hexagonnut to fix cartridge with chrome sleeve
7	099 9020 1	Keramik-Kartusche "Kerox" 40 mm	ceramic cartridge "Kerox" 40 mm
8	120 4003	Übergangsstück 1/2"x Feingewinde zum Auslaufstutzen	brass connecton 1/2" for spout
9	099 9753	Auslaufstutzen mit Feingewinde zum Auslauf	plug for wall spout
10	120 9868	Abdeckplatte 75x75 mm zum Auslauf, Chrom	cover rosette 75x75mm for wall spout, chrome
11	099 9719	Wand-Auslauf 200 mm, Chrom	wall spout 200 mm, chrome
12	099 9122	Luftsprudler mit Chromhülse	aerator with chrome sleeve

120 1816

03.04.2020

STEINBERG

