


ELF-AIR1 XH



- (1) Vorfilter Außenluft (2) Abluftfilter (3) Außen- o. Abluftfilter ISO ePM₁ 55% (F7)
ISO ePM₁₀ 50% (M5) ISO ePM₁₀ 50% (M5) Außenluftfilter ISO ePM₁ 80% (F9)

■ Ersatzluftfilter

Helios AIR1 Geräte werden standardmäßig mit den Filterklassen ISO ePM₁ 55%/F7 (Außenluft) und ISO ePM₁₀ 50%/M5 (Abluft) geliefert. Je nach Gerätegröße besteht der Luftfilter ggf. aus mehreren (geteilten) Luftfiltereinsätzen. Dies ist bei der Bestellung der Ersatzluftfilter bereits berücksichtigt.

Für erhöhte Anforderungen an die Luftqualität stehen weitere Filterklassen für die Außenluft und Abluft zur Verfügung (siehe Tabelle unten). Sämtliche Luftfilter sind druckverlustoptimierte Kassettenfilter mit großer Filteroberfläche.

■ Technische Daten

	Type	Bestell-Nr.	Filterklasse
Vorfilter Außenluft	ELF-AIR1 XH 1000/ePM10 50%/48	02176	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 1500/ePM10 50%/48	02178	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 2500/ePM10 50%/48	02179	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 3500/ePM10 50%/48	02180	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 4500/ePM10 50%/48	02182	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 5500/ePM10 50%/48	02186	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 7000/ePM10 50%/48	02187	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 8500/ePM10 50%/48	02189	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
Abluftfilter	ELF-AIR1 XH 1000/ePM10 50%/96	02203	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 1500/ePM10 50%/96	02204	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 2500/ePM10 50%/96	02205	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 3500/ePM10 50%/96	02206	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 4500/ePM10 50%/96	02207	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 5500/ePM10 50%/96	02208	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 7000/ePM10 50%/96	02209	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 8500/ePM10 50%/96	02210	ISO ePM ₁₀ 50% (M5)
Außen- oder Abluftfilter	ELF-AIR1 XH 1000/ePM1 55%/96	02227	ISO ePM ₁ 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 1500/ePM1 55%/96	02228	ISO ePM ₁ 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 2500/ePM1 55%/96	02229	ISO ePM ₁ 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 3500/ePM1 55%/96	02230	ISO ePM ₁ 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 4500/ePM1 55%/96	02231	ISO ePM ₁ 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 5500/ePM1 55%/96	02233	ISO ePM ₁ 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 7000/ePM1 55%/96	02234	ISO ePM ₁ 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 8500/ePM1 55%/96	02235	ISO ePM ₁ 55% (F7)
Außenluftfilter	ELF-AIR1 XH 1000/ePM1 80%/96	02288	ISO ePM ₁ 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 1500/ePM1 80%/96	02289	ISO ePM ₁ 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 2500/ePM1 80%/96	02290	ISO ePM ₁ 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 3500/ePM1 80%/96	02291	ISO ePM ₁ 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 4500/ePM1 80%/96	02292	ISO ePM ₁ 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 5500/ePM1 80%/96	02293	ISO ePM ₁ 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 7000/ePM1 80%/96	02435	ISO ePM ₁ 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 8500/ePM1 80%/96	02334	ISO ePM ₁ 80% (F9)