


# VENTURA

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

51.100320.1.01



# herzbach

# VENTURA

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

51.100320.1.01

## Ersatzteilliste

| Pos. | Beschreibung                | Art.-Nr.       | Preisgruppe | VE |
|------|-----------------------------|----------------|-------------|----|
| 1    | Griffhebel                  | 80.433000.1.01 | 7           | 1  |
| 2    | Griffstopfen                | 80.138100.1.01 | 2           | 1  |
| 3    | Inbusschraube               | 80.138122.1.09 | 1           | 1  |
| 4    | Glockenkappe                | 80.526000.1.01 | 5           | 1  |
| 5    | Konerring                   | 80.505000.1.09 | 5           | 1  |
| 6    | Kartusche                   | 80.191700.1.09 | 7           | 1  |
| 7    | Perlator                    | 80.055900.1.01 | 2           | 1  |
| 8    | Zierring                    | 80.262700.1.01 | 5           | 1  |
| 9    | Befestigungssatz            | 80.589100.1.09 | 3           | 1  |
| 10   | Flexibler Anschlussschlauch | 80.701900.1.09 | 5           | 1  |

# herzbach