


STILO

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

14.953200.2.01



herzbach

STILO

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

14.953200.1.01

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griff	80.434500.1.01	7	1
2	Schraubhülse	80.132900.1.01	5	1
3	Innenoberteil	80.150300.1.09	6	1
4	Auslauf mit Perlator	80.451900.1.01	11	1
5	Perlatoreinsatz	80.050700.1.09	2	1
6	Zierring	80.263300.1.01	6	1
7	Befestigung	80.205300.2.09	5	1
8	Flexibler Anschlussschlauch	80.038800.1.09	5	1
9	Schaftverlängerung	auf Anfrage		1

herzbach