


**SIRO**

**Waschtisch-Einlochbatterie S-Size**

schwarz matt

**30.120321.1.12**



**SIRO**

**Waschtisch-Einlochbatterie S-Size**

schwarz matt

**30.120321.1.12**

**Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preisgruppe</b>	<b>VE</b>
1	Inbusschraube für Hebel M5x4 (flach)	80.361386.1.09	1	1
2	Perlatorschlüssel für Eco M24x1	80.305840.1.09	2	1
3	Flexschlauch 10x1x500x3/8	80.308450.1.09	5	1
4	Befestigungssatz	80.480140.1.09	4	1
5	O-Ring für Zierring (38x2,5)	80.362139.1.09	2	1
6	Zierring ohne Dichtung	80.302763.1.12	6	1
7	Perlator Cache Eco M24x1	80.305590.1.09	4	1
8	Keramik-Kartusche 27 mm	80.361954.1.09	7	1
9	Konerring für Kartusche	80.305002.1.09	3	1
10	Glockenkappe für Kartusche	80.307900.1.12	4	1
11	Hebel ohne Inbus/Abdeckung	80.304526.1.12	9	1
12	Plakette für Hebel	80.361380.1.12	2	1